

La importancia del ajuste

Las mascarillas desechables alcanzan la máxima efectividad cuando se produce un buen ajuste entre los bordes de la mascarilla y la cara. En el momento en que este sellado se rompe, se compromete la protección y el aire contaminado se puede colar por cualquier hueco.

Estas instrucciones de ajuste deben seguirse cada vez que se utilice una mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 9300+.



La cara debe estar limpia y afeitada. La mascarilla no debe utilizarse con barba o pelo facial debajo de la zona de sellado facial porque pueden impedir un buen sellado a la cara.



El pelo largo se debe recoger y hay que quitarse las joyas de manera que no interfieran con el sellado a la cara.

El clip nasal debe moldearse alrededor de la nariz y la mejilla para realizar un buen sellado facial

Asegúrate que los paneles están totalmente desplegados



La banda superior debe colocarse en la coronilla de la cabeza. La banda no debe estar retorcida

La banda inferior debe colocarse debajo de las orejas. La banda no debe estar retorcida



1. Con el lado interior hacia arriba y usando la pestaña, separa el panel superior e inferior de la mascarilla formando una taza. Dobla suavemente el centro del clip nasal.
2. Asegúrate que los dos paneles están completamente desplegados.



- 3a. Pon la mascarilla en una mano con el lado abierto hacia tu cara.



- 3b. Coge con tu otra mano las bandas. Coloca la mascarilla debajo de tu barbilla, con la almohadilla nasal hacia arriba y pon las bandas sobre la cabeza.



4. Coloca la banda superior sobre la coronilla de la cabeza y la banda inferior debajo de tus orejas. Las bandas no deben estar retorcidas. Ajusta el panel superior y el panel inferior para un ajuste cómodo, asegurándote de que los paneles y las pestañas están totalmente desplegados.



5. Usando las dos manos, moldea el clip nasal a la forma de tu nariz para asegurar un cierre ajustado y un buen sellado.

⚠ La mascarilla no se ajustará tan bien si moldeas el clip nasal usando una mano que si usas las dos.



6. Comprueba el ajuste cubriendo el frontal de la mascarilla con las dos manos asegurándote que no estropeas el ajuste.

Si estás utilizando una mascarilla sin válvula, exhala profundamente. Si estás utilizando una mascarilla con válvula, inhala profundamente.

Si hay fuga de aire alrededor de la nariz, reajusta el clip nasal para eliminar las fugas y luego repite la comprobación del ajuste. Si el aire se escapa a través de los bordes de la mascarilla, ajusta las bandas de detrás sobre los lados de la cabeza para eliminar las fugas, luego repite la comprobación del ajuste.

Si no puedes conseguir un correcto ajuste, NO entres en el área de peligro. Consulta a tu supervisor.